

Aluminiowe patelnie i naczynia do gotowania, z powłoką Lava Stone

Przed pierwszym użyciem naczynie należy umyć w ciepłej wodzie z detergentem, a następnie poczekać aż dokładnie wyschnie.

Aby dobrze przygotować powłokę do użytku należy rozprowadzić wewnątrz naczynia łyżeczkę zwykłego oleju jadalnego, delikatnie podgrzać, a następnie po całkowitym ostygnięciu wytrzeć suchą ściereczką.

Używanie produktu

Produkt nadaje się do użycia na wszystkich typach kuchenek i płyt: gazowych, elektrycznych, halogenowych, ceramicznych i indukcyjnych. Nie nadaje się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych, na grillach i na otwartych źródłach ognia. Do mieszania potraw używaj tylko odpornych na ciepło plastikowych, silikonowych lub drewnianych przyborów kuchennych. Nie używaj metalowych przyborów, bo może spowodować to uszkodzenie powłoki naczynia! Nie przegrzewaj naczynia, ustawiaj zawsze poziom ciepła odpowiedni do gotowanego dania. Nie stawiaj naczynia na palnikach większych niż jego średnica. Nie pozwalaj aby boki naczynia były obejmowane przez płomień gazu, bo może to je uszkodzić, doprowadzić do spalenia rączek bądź zmienić jego kolor.

Czyszczenie produktu

Pozwól dokładnie wystygnąć naczyniu przed myciem. Nigdy nie wlewaj żadnego zimnego płynu na rozgrzane naczynie, gdyż może to spowodować uszkodzenie powierzchni. Nie zanurzaj rozgrzanego naczynia w wodzie lub innym płynie. Produktu ze względu na rączkę z naturalnego drewna nie można zmywać w zmywarce i rekomendowane jest mycie ręczne. Należy myć miękką gąbką lub ściereczką z dodatkiem detergentu. Nie można stosować czyszcików ściernych, ani drucianych metalowych zmywaków. Wykluczone jest również stosowanie silnych środków chemicznych, chlorowych wybielaczy, kwasu cytrynowego lub substancji żrących. W celu usunięcia plam lub wapiennego nalotu powstającego na skutek wytracania się soli mineralnych, powierzchnię naczynia należy lekko przetrzeć gąbką nasączoną octem.

Gwarancja

Kitchen Master udziela na ten produkt 5-cio letniej gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania produktu
- odbarwień, plam i zarysowań, powstałych na skutek użytkowania

Dystrybutor: Kitchen Master sp. z o.o. ul. Turmoncka 22/1103 , 03-254 Warszawa